SQUARE PLATTER
N 5611 31.5 X 31.5 cm.
(12 1/2" X 12 3/8") 1,156 g.

SQUARE DINNER PLATE
N 5601 27.0 X 27.0 cm.
(10 3/8" X 10 5/8") 801 g.

SQUARE SALAD PLATE
N 5602 22.0 X 22.0 cm.
(8 5/8" X 8 3/4") 536 g.

SQUARE SOUP PLATE
N 5603 20.0 X 23.5 cm.
(7 7/8" X 9 1/4") 598 g.

SQUARE PLATE
N 5626 14.5 X 14.5 cm.
(5 7/8" X 5 3/4") 192 g.

PICKLE DISH
N 5612 14.5 X 22.5 cm.
(5 3/4" X 8 7/8") 317 g.

GRAVY BOAT
N 5628 0.34 ltr. (11.96 oz.) 332 g.
GRAVY BOAT STAND
N 5612 14.5 X 22.5 cm.
(5 3/4" X 8 7/8") 317 g.

COFFEE POT WITH LID
N 5615/L 1.20 ltr. (42.24 oz.) 895 g.
N 5616/L 0.48 ltr. (16.90 oz.) 466 g.

TEA POT WITH LID
N 5617/L 1.15 ltr. (40.48 oz.) 820 g.



COFFEE CUP
N 5606 0.20 ltr. (6.86 oz.) 163 g.
N 5613 0.22 ltr. (7.74 oz.) 193 g.
COFFEE CUP SAUCER
N 5607 15.0 X 15.0 cm. (5 7/8" X 6") 239 g.

ESPRESSO CUP
N 5604 0.09 ltr. (2.99 oz.) 93 g.
ESPRESSO CUP SAUCER
N 5605 11.5 X 11.5 cm. (4 1/2" X 4 1/2") 123 g.

COFFEE CUP STACKABLE
N 5636 0.28 ltr. (9.86 oz.) 192 g.
N 5637 0.22 ltr. (7.74 oz.) 177 g.
COFFEE CUP SAUCER
N 5639 15.5 X 15.5 cm. (5 7/8" X 6") 239 g.

ESPRESSO CUP STACKABLE
N 5638 0.10 ltr. (3.52 oz.) 97 g.
ESPRESSO CUP SAUCER
N 5640 12.0 X 12.0 cm. (4 1/2" X 4 1/2") 123 g.

SUGAR PACK HOLDER
N 5631 6.0 X 11.5 cm.
(2 3/4" X 4 1/2") 118 g.

JAM POT COVER / CANAPE DISH
N 5633 L 6.5 X 10.0 cm. (2 1/2" X 4") 43 g.
JAM POT / OPEN SUGAR BOWL
N 5633 0.25 ltr. (8.80 oz.) 191 g.